

1



Подготовьте в потолке  
отверстие требуемого  
диаметра

2



Подключите светильник  
к питающему проводу

3



Установите светильник  
в отверстие